AKAI

Manuale di istruzioni forno elettrico ventilato

MODELLO AKFE650

ATTENZIONE : Non toccare parti calde , pericolo di ustione .
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le seguenti indicazioni di sicurezza , tenere queste istruzioni in luogo sicuro per successive consultazioni

Voltaggio: 220-240V~ 50/60Hz Potenza: 2000W

Terminologia dei componenti

1. Maniglia
2. Vetro Porta
3. Vassoio
4. Griglia
5. Termostato Temperatura
6. Selettore di convezione
7. Interruttore Modalità
8. Timer
9. Spia Luminosa
10. Maniglia x estrazione

Informazioni di Sicurezza.

Durante l'utilizzo di apparecchi elettronici devono essere seguite alcune basilari precauzioni , incluse le seguenti :

1. Non toccare superfici roventi , utilizzare le manopole e le maniglie
2. Prestare la massima attenzione in presenza di bambini.
3. Per prevenire scosse elettriche non immergere il cavo elettrico o qualsiasi altro componente in acqua o liquidi.
4. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche , sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza , purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relativi all'uso

sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti . I bambini non devono giocare con l'apparecchio.La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata all'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza

5. Assicurarsi che il cavo elettrico non venga a contatto con superfici taglienti o roventi.
6. Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo elettrico o la presa risultino danneggiati , l'apparecchio presenti un malfunzionamento o abbia subito qualsiasi danno. Si prega di riportare l'apparecchio presso un centro assistenza autorizzato affinchè venga esaminato.
7. L'utilizzo di accessori non raccomandati potrebbe causare danni o malfunzionamenti.
8. Non posizionare l'apparecchio sopra fornelli a Gas o piastre elettriche .Non introdurre in forni elettrici o a microonde.
9. Quando il prodotto è in uso tenere tenere almeno 10cm di spazio libero da tutte le parti per adeguata aereazione.
10. Disconnettere il cavo di alimentazione quando l'apparecchio non è in uso o durante la pulizia dello stesso . Assicurasi che le superfici non siano calde prima della pulizia o dello smontaggio di griglie e vassoi.

11. Per disconnettere l'apparecchio posizionare l'interruttore su offe rimuovere la presa di alimentazione . Rimuovere sempre la presa , non tirare mai il cavo.
12. Prestare la massima attenzione quando l'apparecchio viene maneggiato con all'interno oli bollenti altri liquidi incandescenti.
13. Non coprire nessuna parte dell'apparecchio con pellicole metalliche.
14. Non pulire l'apparecchio con spugne metalliche o con oggetti molto abrasivi che potrebbero danneggiare le parti metalliche e causare rischi di scosse elettriche.
15. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante le fasi di cottura.
16. Non inserire cibi ed utensili metallici di dimensioni eccessive che potrebbero causare incendio o scosse elettriche.
17. Se l'apparecchio viene coperto o posizionato a contatto con materiali o elementi infiammabili si potrebbe sviluppare un incendio . Non posizionare nessun tipo di oggetto sull'apparecchio durante il suo utilizzo.
18. Prestare la massima attenzione nel introdurre contenitori costuiti in materiale diverso da vetro o metallo che potrebbero risultare infiammabili o tossici.
19. Non introdurre nell'apparecchio carta , cartone , plastica o materiali simili.
20. Non introdurre nessun materiale diverso dagli accessori raccomandati durante l'utilizzo del forno.
21. Utilizzare sempre guanti di protezione durante le operazioni di introduzioni ed estrazione di oggetti quando il forno è caldo.

22. Non utilizzare all'esterno.
23. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
24. Oggetti metallici come coltelli , forchette , cucchiai e coperchi non devono essere posizionati sul prodotto poiché possono riscaldarsi durante l'uso
25. Attenzione : la temperatura delle superfici accessibili potrebbe essere elevata quando l'apparecchio è in funzione
26. Non utilizzare timer (temporizzatori) o controlli a distanza separati
27. Tenere lontani in bambini e supervisionarli in modo da assicurarsi che non giochino con l'apparecchio

Come utilizzare la funzione forno a convezione

é possibile selezionare il timer e la temperatura di cottura. Questo tipo di controllo funziona solamente quando l'interruttore è impostato su forno a convezione.

COME CUOCERE AL FORNO

1. Posizionare la griglia nella posizione desiderata.
2. Chiudere lo sportello
3. Impostare il termostato sulla temperatura desiderata.
4. Raggiunta la cottura desiderata posizionare l'interruttore su Off.

COME ARROSTIRE

1. Inserire la grigia sulla quale posizionare il cibo.
2. Tenere lo sportello semi-aperto

3. Impostare il termostato sulla temperatura desiderata.
4. Raggiunta la cottura desiderata posizionare l'interruttore su Off.

COME TOSTARE

1. Impostare il termostato su 230 gradi
2. Posizionare il cibo da tostare sulla griglia
3. Impostare il timer sul tempo di cottura desiderato, attendere il segnale di fine cottura a ciclo terminato
4. Raggiunta la cottura desiderata posizionare l'interruttore su Off

CONSIGLI PER UNA COTTURA OTTIMALE

1. Prima di inserire il cibo nel forno oliare leggermente la griglia.
2. Posizionare il vassoio sotto alla grigia per evitare che l'olio vada sulla superficie del forno .
3. Nel caso in cui il cibo sia unto,per esempio pollo arrosto , per evitare che la superficie interna del forno si sporchi posizionare un foglio di alluminio sotto al vassoio o grigia e uno sopra il cibo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

1. Disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica
2. Pulire accuratamente il forno dopo ogni utilizzo , lasciare lo sportello aperto per farlo asciugare .
3. Assicurarsi che tutti i cibi acidi, come limone ed olio, vengano puliti subito dopo l'uso.

4. Il vassoio e la griglia possono essere puliti con acqua e detergente .Preferibilmente utilizzare un panno asciutto per pulire le parti interne ed esterne del forno.

ATTENZIONE
Se il cavo di alimentazione si dovesse danneggiare fatelo sostituire immediatamente da un centro assistenza autorizzato per evitare pericoli.

RIPARAZIONI
PERICOLO: Le apparecchiature elettriche vanno fatte riparare sempre da personale specializzato ed autorizzato. Gravi conseguenze potrebbero occorrere in caso contrario.
In caso di riparazioni rivolgersi sempre al vostro rivenditore.

MANUAL DE INTRUCIONES DEL HORNO ELECTRICO

Antes de usar su horno por primera vez, lea detenidamente las instrucciones de uso de este manual.

El aparato solo puede ser conectado a una toma de corriente de tierra.
Asegurese de que el voltaje de su domicilio coincide con el de su horno.

1 – Asa de la puerta
2 – Puerta de doble cristal templado
3 – Bandeja esmaltada
4 – Parrilla
5 – Selector de temperatura
6 – Selector de convección
7 – Selector de funciones
8 – Temporizador
9 – Indicador de fincionamiento
10 – Asa para la bandeja y la parrilla

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El aparato funciona a altas temperaturas
  Precaución: la puerta y las partes externas del horno pueden desprender calor durante su funcionamiento.
- No toque las partes que desprenden calor.
- Antes de usar el aparato, la hoja reflectora debe estar correctamente colocada en su posición debajo de la parte de debajo de los elementos de calor.
  Tener un buen mantenimiento es esencial en cualquier aparato eléctrico, especialmente si hay niños. Mantenga a los niños alejados. No lo deje en funcionamiento sin supervisión.
- No coloque el horno cerca de ninguna pared y objetos como cortinas o de cualquier material inflamable, y no coloque ningún objeto encima del aparato.Durante su funcionamiento, el horno debe estar situado en una superficie firma y estable.
- No permita que el cable y el enchufe toquen las superficies calientes.
- No ponga en funcionamiento si el aparato o el cable están dañados o rotos.
- Siempre desenchufe el aparato después de su uso y quite el enchufe de la toma de corriente, también proceda de esta forma en caso de mal funcionamiento o cuando vaya a limpiar el aparato.
- Cuando quite el enchufe, nunca tire de el bruscamente.
- Para cumplir las normas de seguridad y para evitar riesgos innecesarios, las reparaciones de dicho aparato deben ser efectuadas por un servicio técnico oficial cualificado, el cual le será facilitado por el distribuidor o importador.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico que no para un uso industrial o profesional.

CONTROL DE TEMPERATURA

1 – Ponga el mando de control de temperatura a la temperatura deseada. (La luz indicadora aparecerá)
2 – Una vez se ha alcanzado la temperatura deseada, la luz indicadora desaparecerá, entonces el horno estará listo para su uso.

POSICIONES

0 Ambos elementos de calefacción apagados.
Calor superior
Calor superior e inferior y convección
Calor inferior

Los elementos de calor solo pueden ser conectados después de que el temporizador esté activado.

TEMPORIZADOR

Usando la función de temporizador, usted puede seleccionar el tiempo de cocción deseado (max. 60 minutos). La luz luminosa indicadora se encenderá mientras esté en funcionamiento. Después de que haya pasado el tiempo programado, una señal acústica le avisará de que se ha terminado el tiempo. Para desenchufar el horno, los elementos de calor deben estar apagados también.

ANTES DE SU PRIMER USO

- Limpie el aparato (vea el apartado de "Limpieza general y cuidado") y quite cualquier material del embalaje que haya quedado dentro o alrededor.
- Antes de usar su horno por primera vez, deje que funcione durante 10 minutos con ambos elementos encendidos superior e inferior. Cuando el aparato se conecte por primera vez, un ligero olor emitirá lo cual es completamente normal y es de muy corta duración. Asegurese de que el horno tiene suficiente ventilación.

FUNCIONAMIENTO

- Antes de usar su horno por primera vez , asegurese de que el horno está en posición de apagado.
- Pre – caliente el horno durante unos cuantos minutos con la puerta cerrada, usando ambos elementos de calor. Ajuste la temperatura deseada y seleccione con el temporizador el tiempo deseado.
- Coloque la comida que va a cocinar en una bandeja. Cuando cocine comida que contenga mucha grasa o aceite utilice la bandeja y no la rejilla para evitar que gotee dentro del horno.
- La rejilla se puede colocar dentro de la bandeja.
- Cierre la puerta y coloque el nivel de potencia y el tiempo deseado.
- Para dorar alimentos o gratinar utilice la parte superior.
- Cuando use solamente la parte de abajo , coloque la bandeja lo más arriba posible para evitar que la comida se queme.
- Los botones pueden ser cambiados durante el proceso de cocinado.
- Después de que el tiempo pre-seleccionado haya terminado se apagará automaticamente. Si quiere parar el horno antes de que haya terminado el tiempo, ponga el botón en la posición "0".
- Cuando abra la puerta de cristal después de haber terminado, siempre use el asa. Para quitar la bandeja utilice el asa que lleva el horno y unos guantes para evitar quemarse.

COMO USAR EL RUSTIDOR

1.Ponga el control de temperatura en la posición máx.
2.Seleccione la función rustidor. Introduzca el extremo puntiagudo del rustidor a través de pincho, asegurándose de que los puntos de la cara de pincho estén en la misma dirección que la punta del rustidor. Introduzca el alimento a rustir (pollo, pato, etc) y asegúrelo con el tornillo.
3.Coloque los alimentos que se cocinan en el asador ejecutando el asador directamente a través del Centro de los alimentos.
4.Coloque la brocheta en el otro extremo de la carne de pollos asegúrela con el tornillo.
5.Revise que los alimentos estén centrados en el asador.
6.Introduzca el punto final del rustidor en el soporte previsto. Asegúrese de que el extremo cuadrado del asador se apoya correctamente.
7.Gire el temporizador a la posición seleccionada.
8.Al terminar, gire el temporizador a la posición OFF.
9.Para quitar el asador. Levante la parte izquierda primero hacia arriba y hacia afuera. A continuación, retire el asador de su soporte y retire con cuidado el asado del horno.

CUIDADO GENERAL Y LIMPIEZA

Antes de limpiar el aparato, asegurese de que esté desconectado del enchufe.
Cuando limpie el aparato, siga las siguientes instrucciones :

- Primero asegurese de que el horno se ha enfriado.
- Para prevenir riesgos de descargas eléctricas, no limpie el aparato con agua y no lo sumerja en agua.
- El horno debe ser limpiado con un trapo ligeramente húmedo. No utilice productos abrasivos.

La bandeja se puede limpiar con cualquier detergente doméstico.
Si fuera necesario, puede quitar la hoja reflectora para limpiarlo. Luego vuelva a colocarlo en su posición después de haberlo limpiado.

GARANTIA

Este producto tiene garantía para cubrir los defectos de fabricación que no los defectos causados por los propietarios durante un periodo de tres años. Con lo cual esta garantía sólo será valida por un defecto de fabricación.
Si su aparato sufriera cualquier desperfecto, acuda a un servicio técnico oficial que le será proporcionado por el distribuidor o fabricante.

No manipule el horno usted mismo ni intente reparar , ya que esto también anularía la garantía.
Así mismo no cubre la garantía si este horno tiene una finalidad profesional , ya que está destinado para un uso doméstico.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

Aiuta l'ambiente
Con la raccolta
Differenziata.

Disponibile su www.barni.it/Manuali

Barni Carlo Spa
Via Arconate, 63 Busto Garolfo (MI) 20020
www.barni.it
info@barni.it
www.akai-electronics.it

Fabbricato in Cina
LOT NUMBER : 202512