AKAI

Enjoy Innovation

20L Dehumidifier

DH20X

MANUALE D'ISTRUZIONI

220-240V~50Hz, 325W

Codice di Fabbrica : DD18528-20L

CE

Barni Carlo Spa, Via Aeronate n.43 20068 Peschiera Borromeo (MI), Manuale Disponibile Online Sul Sito www.barni.it

Fabbricato In Cina

LEGGERE E CONSERVARE IL MANUALE DELL'UTENTE

Prima di utilizzare questo prodotto è necessario leggere con cura il presente manuale, prestando particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza.
Prima di utilizzare questo prodotto è necessario leggere con cura il presente manuale, prestando particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza.
Il mancato rispetto di quanto riportato può causare danni personali e danni al prodotto.
Questo manuale deve essere conservato con cura per riferimento futuro.
Se si cede il prodotto a terzi, si ricordi di allegare il presente manuale dell'utente.

INFORMAZIONI GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA

- **Questo** apparecchio è un deumidificatore molto efficace progettato per uso solo domestico!
- **Non** utilizzare questo prodotto in ambienti umidi come cucine e bagni.
- **Non** posizionare l'unità vicino a apparecchi che generano calore o vicino a materiali pericolosi o infiammabili.
- **Utilizzare** questo deumidificatore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato del costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o malfunzionamenti.
- **L'unità** deve sempre essere collocata in posizione verticale durante il funzionamento.
- **Dopo** aver spento l'interruttore dell'apparecchio per le prime volte, collocarlo in posizione verticale per almeno 24 ore prima di accenderlo, per consentire al lubrificante di fluire nel compressore.
- **Assicurarsi** che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme al voltaggio richiesto (220~240V/50Hz).
- **Questo** apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state fornite loro istruzioni riguardo l'uso in modo sicuro dell'apparecchio e se sono state informate sui rischi derivanti dall'uso scorretto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- **Collocare** l'apparecchio su una superficie piana e livellata.
- **Non** collocare mai apparecchi elettrici nel raggio d'azione di un bambino.
- **Assicurarsi** che la spina sia inserita in modo saldo. Non utilizzare una spina inadatta. Non forzare la spina. Non tirare il cavo per spegnere l'apparecchio.
- **Non** inserire una spina bagnata o umida. Non utilizzare una spina inadatta. Non forzare la spina. Non tirare il cavo.
- **Non** tentare di riparare l'apparecchio. Il tentativo di riparare l'apparecchio può causare danni personali o danni al prodotto. Non tentare di riparare l'apparecchio. Contattare il centro assistenza più vicino.
- **Non** tentare di smontare l'apparecchio. Il tentativo di smontare l'apparecchio può causare danni personali o danni al prodotto. Non tentare di smontare l'apparecchio. Contattare il centro assistenza più vicino.
- **Non** toccare le parti interne del prodotto.
- **Non** toccare la spina con le mani bagnate.
- **Non** tirare il cavo per spegnere l'apparecchio. Per spegnere l'apparecchio, spegnere prima il pulsante di accensione e poi estrarre la spina.
- **Non** tirare o piegare il cavo. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo. Non posizionare il cavo vicino a fiamme o fonti di calore. Non posizionare il cavo vicino a spigoli taglienti. Non danneggiare il cavo. Non toccare il cavo con le mani bagnate.
- **Non** utilizzare apparecchi elettrici nel raggio d'azione di un bambino.
- **Non** lasciare apparecchi elettrici nel raggio d'azione di un bambino.
- **Non** lasciare apparecchi elettrici nel raggio d'azione di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se non sono state informate sul corretto utilizzo dell'apparecchio.
- **Non** lasciare oggetti pesanti sull'apparecchio.

- **Per** evitare la formazione di acqua, assicurare il restringimento della superficie di ascolto e posizionare l'apparecchio.
- **Non** collocare su una rete, nel sovraccarico di deumidificazione, potrebbe fuoriuscire dal fondo. Non collocare su una rete.
- **Il deumidificatore** deve essere posizionato ad una distanza minima di 50 cm dalla fonte di calore.
- **Non** utilizzare l'apparecchio su superfici instabili o pericolose! Per evitare di cadere, posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, lontano da fonti di calore.
- **Il deumidificatore** deve essere posizionato ad una distanza minima di 50 cm dalla fonte di calore. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti ricchi di gas infiammabili, polvere, fumo, o vapori.
- **Non** posizionare il prodotto in ambienti ad elevata umidità (ad esempio: pozzi, cucine, lavanderie).
- **Chiudere** tutte le finestre quando per raggiungere la massima efficienza di deumidificazione possibile.
- **Non** utilizzare in ambienti ricchi di gas infiammabili, polvere, fumo, o vapori.
- **Non** ostruire le prese di ventilazione, pena il surriscaldamento dell'apparecchio.
- **Non** ostruire le prese di ventilazione, pena il surriscaldamento dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

Quando si verifica un'anomalia, spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina immediatamente. Non tentare di riparare l'apparecchio. Contattare il centro assistenza.
In caso di malfunzionamento, contattare direttamente il centro di assistenza.

- **Non** immergere mai, da sopra o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- **Non** utilizzare prodotti chimici o materiali abrasivi per pulire l'apparecchio.
- **Tenere** l'apparecchio lontano da fonti di calore che potrebbero causare deformazione della plastica.
- **Non** tentare di riparare l'apparecchio. Non tentare di riparare l'apparecchio. Qualsiasi riparazione dovrà essere effettuata esclusivamente dal produttore o dal rivenditore.
- **Tenere** gli occhi e le mani lontano dalla bocca dell'apparecchio.
- **Non** ostruire le prese di ventilazione, pena il surriscaldamento. Quando prendete ciascun prodotto di acqua o di aria, assicurarvi che le prese di ventilazione siano libere.
- **Non** toccare le ciascun prodotto.

Il prodotto non può essere ritenuto responsabile se non rispetta rigorosamente le norme di sicurezza e antinfortunistiche indicate.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prima dell'installazione del Deumidificatore
Dopo aver disimballato l'apparecchio, controllare che non sia danneggiato.
Verifica la presenza di tali apparecchi, contribuendo ad ridurre qui di seguito.

1.Pannello di controllo 2.Griglia dell'aria 3.Copro-principale 4.Rotelle girevoli
5.Filtro dell'aria 6.Scanalatura del tubo di scarico 7.Serbatoio dell'acqua 8.Tubo di scarico

Pannello di Controllo

INSTALLAZIONE

Posizionare l'apparecchio su una superficie solida e piana, con almeno 20cm di spazio libero su ogni lati, così da garantire una corretta ventilazione.
Non ostruire le prese di ventilazione, pena il surriscaldamento.
Non ostruire le prese di ventilazione, pena il surriscaldamento.

1. Lavare la piastra anteriore, asciugarla e rimontarla.
2. Lavare la griglia dell'aria.
3. Lavare il serbatoio dell'acqua.
4. Pulire la scocca.
5. Rimontare il serbatoio dell'acqua, in sensuo a scatto.
6. Quando inoltre.

UTILIZZO DEL DEUMIDIFICATORE

- Inserire la spina di alimentazione nella presa, ovvero presa domestica disponibile.

- **Dedicatore di Alimentazione** : Il **POWER** si illuminerà, ed il **Ventilatore DC** (12) inizierà brevemente di umidità corretta, come illustrato qui sequa.

Alimentazione

- Premi il **Tasto di Alimentazione** (15) per attivare il apparecchio.
- Il **Ventilatore DC** (12) si attiverà, il **Compressore** (13) si attiverà, il Compressore si terrà immediatamente anche quando è spento con un Ritardo di tre Secondi.

Selezione della Modalità

Sono disponibili due modalità operative, selezionabili con il **Tasto di Modalità** (9).

1. Modalità Deumidificazione **POWER**

- Premi il **Tasto di Modalità** (9) fino ad avere il **Dedicatore di Deumidificazione** (17).
- Se l'umidità potrebbe è maggiore o uguale all'umidità impostata (del 3%, si centra a ottavo), ad il **Compressore** (13) si attiverà, il **Ventilatore DC** (12) si attiverà.
- Se l'umidità potrebbe è minore o uguale all'umidità impostata, ad il **Compressore** (13) si spegnerà, il **Ventilatore DC** (12) si spegnerà, ma il **Dedicatore di Alimentazione** (15) si illuminerà.
- Il **Ventilatore DC** (12) si attiverà, a condizione regolare ad le velocità della centrale che funziona.

2. Modalità Ventilatore **FAN**

- Premi il **Tasto di Modalità** (9) fino ad ad accendere **Dedicatore di Ventilatore** (19).
- In questa modalità, il deumidificatore funzionerà senza sosta, senza pause. Non è possibile selezionare un'umidità.

Impostare la Velocità della Ventola

Premi il tasto **Velocità Ventola** (20) per selezionare la velocità del fuso ventola.
Premi il tasto **Velocità Ventola** (20) per selezionare la velocità del fuso ventola. **FAN**
- Alla velocità centrale, si illuminerà **Dedicatore di Alta Velocità Ventola** (21). **FAN**

Impostare il Livello di Umidità

Al Modalità di Deumidificazione, premi il tasto **Aumento** (11) o **Diminuisci** (10) per regolare Umidità, di umidità ad ciascun dedicatorio.
Il **Dedicatore di Umidità** (Percentuale) ad lampeggiare ad ogni 4Hz, 6Hz, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%.
- Dopo circa dieci secondi il livello di umidità desiderato, il dedicatorio ad lampeggiare per circa dieci secondi.
- Premi il **Tasto Aumento** (11) o **Diminuisci** (10) per ripetere il processo.
- Premi il **Tasto Aumento** (11) o **Diminuisci** (10) per ripetere il processo.

Utilizzo del Timer

- Tenere il Tasto del Timer (22) per qualche secondo, dedicatorio ad ad ad